

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Техническое описание. Руководство по монтажу. Паспорт.

ПШБА.464415.011 РЭ

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Радиобрелок Promix-CR.TX.01 предназначен для передачи по радиоканалу на частоте 433,92 МГц команды управления контроллеру дистанционного управления доступом Promix-CR.RX.01 (или аналогичному приемному устройству).

### 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- устойчивость к воздействию климатических факторов по ГОСТ15150-69:УХЛ4;
- температура окружающего воздуха: от 0 до +50 °С;
- относительная влажность воздуха не более 80% при +25°С и более низких температурах без конденсации влаги и образования инея.

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- |                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 1 – Радиобрелок в сборе         | 1 шт. |
| 2 – Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

**Комплектность изделия проверяйте при покупке! В дальнейшем претензии по комплектности предприятие-изготовитель не принимает.**

### 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Напряжение питания от батарее (Тип 23А), В</b>	12
<b>Потребляемый ток при нажатой кнопке, мА, не более</b>	5
<b>Выходная мощность, мВт, не более</b>	10
<b>Рабочая частота, МГц</b>	433,92
<b>Дальность действия с контроллером Promix-CR.RX.01, м, не менее (при прямой видимости и отсутствии помех)</b>	30

Длина кодовой посылки, байт	4
Количество комбинаций кода	16777216

## 5. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Конструктивно радиобрелок выполнен в пластмассовом корпусе с кнопкой управления на передней панели и светодиодом, индицирующим его работу.

При нажатии на кнопку радиобрелок передает в радиоэфир уникальный код. В момент передачи загорается светодиод на корпусе брелока. Код каждого радиобрелока можно записать в любое количество контроллеров.

## 6. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ И СОВМЕСТИМОСТЬ С КОНТРОЛЛЕРАМИ

Радиобрелок производится в различных исполнениях, отличающихся форматами передачи данных и частотной литерой, и совместимыми с различным приемным оборудованием.

[Promix-CR.TX.01](#) – совместим с контроллерами дистанционного ограничения доступа Promix-CR.RX.01, Promix-CR.RX.02, Promix-CR.RX.03, Promix-CR.RX.04.

[Promix-CR.TX.01-01](#) – совместим с блоками ДУ RPA и RDL.

[Promix-CR.TX.01-02](#) – совместим с блоками ДУ КП-1, СТП-ПК01.

**Promix-CR.TX.01-M** – мастер-брелок для программирования контроллеров Promix-CR.RX.02, Promix-CR.RX.03, Promix-CR.RX.04.

**Promix-CR.TX.01-01M** - мастер-брелок для программирования блоков ДУ RPA и RDL.

## 7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если светодиод не горит или горит тускло – необходимо заменить элемент питания в радиобрелоке. Для замены элемента питания необходимо вставить тонкую отвертку или нож в линию стыковки верхней и нижней половинок корпуса, отогнуть места защелок и разобрать корпус брелока.

## 8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с низким напряжением питания постоянного тока, радиобрелок Promix-CR.TX.01 является электробезопасным.

Радиобрелок Promix-CR.TX.01 не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы. Его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 9. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

До ввода в эксплуатацию изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях с температурой окружающего воздуха от -30 до +50 °С и относительной влажности не более 98% при температуре 25° С в соответствии с условиями хранения согласно ГОСТ15150-69.

Условия транспортирования изделий в зависимости от воздействия механических факторов по группе С согласно ГОСТ 23216-78, и в зависимости от воздействия климатических факторов Ж2 ГОСТ 15150-69.

## 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель ООО «ИТЦ «ПРОМИКС» гарантирует соответствие изделий требованиям действующих ТУ при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем руководстве.

**Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня приемки ОТК предприятия-изготовителя.  
Гарантия не распространяется на элементы питания, входящие в состав комплекта.**

В течение гарантийного срока ООО «ИТЦ «ПРОМИКС» обязуется бесплатно производить ремонт неисправных изделий. Расходы по доставке изделий к месту ремонта и обратно несет Покупатель.

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты или повреждения, возникшие вследствие:

- Неправильного технического обслуживания Покупателем;
- Использования изделий в условиях, не соответствующих требованиям эксплуатации;
- Механических повреждений или разборки изделий Покупателем;
- Нарушения правил транспортировки и хранения.

**Неисправные изделия на ремонт принимаются только комплектными, с обязательным сохранением на корпусе изделий заводских этикеток.**

После истечения срока гарантийного обслуживания предприятие-изготовитель обеспечивает послегарантийное обслуживание изделия на договорной основе.

**С целью повышения качества изделия предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий без предварительного уведомления.**

## 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Радиобрелок Promix-CR.TX.01 в количестве \_\_\_\_ штук (по умолчанию 1 шт.) изготовлен и принят в соответствии с ПШБА.464415.101 ТУ, обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией, признан годным для эксплуатации и упакован ООО «ИТЦ «ПРОМИКС».

ООО «Инженерно-технический центр «ПРОМИКС»  
Россия, 214030, г. Смоленск, Краснинское ш., 35, лит. А  
Тел. (4812) 619-330  
[www.promix-center.ru](http://www.promix-center.ru)  
[vk.com/promixcenter](https://vk.com/promixcenter)  
[facebook.com/promixcenter](https://facebook.com/promixcenter)  
[mail@promix-center.ru](mailto:mail@promix-center.ru)

